

Sealing clamp SVK

Assembly

When installing the duct system leave an opening that is one or more cm longer than the fitting you may want to remove later on.

It is preferable to install the clamp before the fitting, in the direction of air flow, as this increases the likelihood of the fitting not being pushed out at the end, which is only pushed in. In particular, this applies to fittings with a large pressure drop, such as closed dampers.


First install the clamp by inserting it from the side of the opening and then pushing it further along the duct past the end so that the opening remains free.

Then install the fitting by inserting it from the side of the opening and then pushing it in the opposite direction along the duct in the same way. A gap then develops between the fitting and the end of the duct.

This gap is covered by the clamp by pushing it back a bit. Then lock the clamp by closing the two eccentric locks.

Maintenance

The sealing clamp normally doesn't require any maintenance.



Skarvsvep

SVK

Montering

Vid monteringen av kanalsystemet lämnar man en öppning, som är någon eller några cm längre än den detalj som man sedermera önskar kunna demontera.

Det är att föredra att montera svepet före detaljen, i luftriktningen sett, eftersom detta ökar säkerheten för att detaljen inte ska tryckas ut vid den ände, som enbart är iskjuten. Detta gäller särskilt vid detaljer med stort tryckfall – såsom t ex stängda spjäll.

Först monterar man svepet genom att först föra in det från sidan i öppningen och sedan skjuta det längs kanalen över änden så att öppningen åter blir fri.

Sedan monterar man detaljen genom att först föra in det från sidan i öppningen och sedan skjuta det i motsatt riktning längs kanalen in i densamma. Då uppkommer en spalt mellan detaljen och kanaländan.

Denna spalt täcker man med svepet genom att föra det tillbaka en bit. Därefter låser man fast svepet genom att stänga de två excenterlåsen.

Skötsel

Skarvsvepet kräver normalt ingen skötsel.

